

## **Android et Innovation**

Adnane Cabani
D1 272
cabani@esigelec.fr

# Bluetooth



#### Introduction

- L'API Bluetooth est disponible dans le paquetage android.bluetooth
- Elle permet :
  - Chercher d'autres périphériques Bluetooth
  - Se connecter à d'autres périphériques
  - Transférer des données vers et depuis d'autres périphériques
  - Gérer plusieurs connexions
  - ...

## **Configurer l'application**

 Accepter une connexion entrante, demander une connexion distante, transférer des données

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
```

 Rechercher des périphériques, changer les paramètres de configuration

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
```

## **Configuration Bluetooth**

Vérifier que le Bluetooth est supporté

```
BluetoothAdapter myBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
if (myBluetoothAdapter == null) {
    // Bluetooth non supporté
}
```

Vérifier qu'il est activé

```
if (myBluetoothAdapter.isEnabled())
    // Bluetooth activé
```

Demander à l'utilisateur de l'activer

```
if (!myBluetoothAdapter.isEnabled()) {
    Intent enableBluetooth = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivityForResult(enableBluetooth, REQUEST_ENABLE_BLUETOOTH);
}
```

Dans onActivityResult(), on récupère la valeur choisie par l'utilisateur.

Activer le Bluetooth

```
myBluetoothAdapter.enable();
```

## Exemple - Présence et état du Bluetooth

```
public class MainActivity extends Activity {
    private TextView tv;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity main);
        BluetoothAdapter myBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        tv = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
        if (myBluetoothAdapter == null)
           tv.setText("Absence de Bluetooth");
        else {
            if (myBluetoothAdapter.isEnabled())
                tv.setText("Bluetooth activé");
            else
                tv.setText("Bluetooth présent mais pas activé");
```

## Liste des périphériques appairés

```
public class MainActivity extends Activity {
                                                           Périphériques Bluetooth Connus
    private TextView tv;
    @Override
                                                            SAMBOT-5BAE: 00:06:66:
                                                            KAZAM Trooper2 50 : 8C:C5:E1:
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                                                            TIC-AC-01-68: 5C:F3:70:
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity main);
        tv = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
        BluetoothAdapter myBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        // Bluetooth présent et activé
        if ((myBluetoothAdapter != null) && (myBluetoothAdapter.isEnabled())) {
            // Récupérer la liste des périphériques appairés
            Set < Bluetooth Device > periph Appaires = myBluetooth Adapter.getBonded Devices();
            // Affichage du nom et de l'adresse MAC des périphériques appairés
            for (BluetoothDevice bluetoothDevice : periphAppaires) {
                tv.append(bluetoothDevice.getName() + " : "
                         + bluetoothDevice.getAddress() + "\n");
```

## Découverte de nouveaux périphériques

- Nécessite l'autorisation android.permission.BLUETOOTH\_ADMIN
- Utiliser la méthode startDiscovery()
  - Méthode asynchrone
  - Retourne immédiatement une valeur booléenne (découverte démarrée avec succès ou pas)
  - La recherche dure ~12s
  - Coûteuse en énergie
- Stopper la recherche dès que possible cancelDiscovery()

### Exemple

```
public class MainActivity extends Activity {
   private TextView tvAction;
   private TextView tvListePeriph;
   private Button btnChercher;
   private BluetoothAdapter bluetoothAdapter;
   private BroadcastReceiver broadcastReceiver;
    @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity main);
       tvAction = (TextView) findViewById(R.id.textViewAction);
       tvListePeriph = (TextView) findViewById(R.id.textViewListePeriph);
       btnChercher = (Button) findViewById(R.id.btnChercher);
       broadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
           public void onReceive(Context context, Intent intent) {
               // Si un périphérique est trouvé
               if (BluetoothDevice.ACTION FOUND.equals(intent.getAction())) {
                   // Récupérer l'objet BluetoothDevice object à partir de l'Intent
                   BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA DEVICE);
                   tvListePeriph.append(device.getName() + " (" + device.getAddress() + ")\n");
               // Si le temps alloué à la recherche est terminé
               if (BluetoothAdapter.ACTION DISCOVERY FINISHED.equals(intent.getAction())) {
                   tvAction.setText("Recherche terminée");
```

### Exemple

```
bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
   if (bluetoothAdapter == null) {
        tvAction.setText("Ansence de Bluetooth");
        btnChercher.setEnabled(false);
   } else {
       btnChercher.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
               // Si déjà en cours de recherche, on annule
                if (bluetoothAdapter.isDiscovering()) {
                    bluetoothAdapter.cancelDiscovery();
                    tvAction.setText("Recherche annulée");
                } else {
                    tvListePeriph.setText("");
                    bluetoothAdapter.startDiscovery();
                    tvAction.setText("Recherche en cours...");
                    registerReceiver(broadcastReceiver, new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION FOUND));
                    registerReceiver(broadcastReceiver, new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION DISCOVERY FINISHED));
       });
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    bluetoothAdapter.cancelDiscovery();
   unregisterReceiver(broadcastReceiver);
```

## Exemple



